

Instalação do PowerScope2

Closed NUT (porca fixação fechada)

Passo 1 de 4

Lado & Posição Correta

R right (direito)



L left (esquerdo)



Para ambos os lados
Superior & Inferior
SEMPRE será:

Entrada Chanfrada
do Fio p/ Mesial

Lado arredondado
p/ vestibular

Letra **R** ou **L** p/ Mesial

Entrada Chanfrada da
Rosca p/ vestibular
& para Baixo

Superior Direito



Superior Esquerdo



Inferior Direito



Inferior Esquerdo



Orifício de Conexão
voltado p/ Baixo

Instalação do PowerScope2

Closed NUT (porca fixação fechada)

Passo 2 de 4

Encaixar no Fio

recomendado Fio de Aço de Boa Qualidade .019x.025



Dica 1: Utilize um fio de aço de **boa qualidade**, pois fios de média ou baixa qualidade quebram e entortam com mais facilidade, além de apresentarem variações nas dimensões.

Dica 2: Primeiro, insira o Closed Nut no fio. Só depois corte o fio no tamanho aproximado da arcada, pois o corte pode "amassar" o fio e dificultar a sua inserção.

Instalação do PowerScope2

Closed NUT (porca fixação fechada)

Passo 3 de 4



em ambos
os Lados

Rosquear para FIXAR

Gire para DISTAL para FIXAR e para MESIAL para Soltar

Entrada do Parafuso
voltado para baixo



Conectar primeiro
o Superior



Conectar o Inferior



Instalado



Instalação do PowerScope2

Closed NUT (porca fixação fechada)

Passo 4 de 4

Ativação ( em habitual (MIH))

as 3 linhas visíveis,
está passivo.



Para a ativação, foram
inseridos um espaçador de
2 mm e outro de 3 mm. As
linhas não são mais visíveis.



Este é apenas um exemplo, e a quantidade de espaçadores
pode variar conforme o caso. É importante compreender que,
para a ativação, as linhas não devem estar visíveis.